



Montageanleitung Hartschaumisolierung

1 Transporthinweise:

Der Transport des Behälters zum Aufstellungsort darf nur mit demontierter PU-Hartschaumisolierung erfolgen. Das Kippen des Behälters mit montierter PU-Hartschaumisolierung ist untersagt, da es hier zu Beschädigungen der Isolierung kommen kann.

2

Speicher an den vorgesehenen Aufstellort bringen

3



Passen Sie die Bodenisolierung unter dem Speicher an.

4



Hartschalen aus PU-Hartschaum an den Speicher stellen.

5



Den beigefügten Dichtstreifen beidseitig zwischen Nut/Feder-Verbindung der PU-Hartschalen einfügen und fixieren. Danach PU-Deckel aufsetzen.



6



Den PVC-Mantel um die PU-Hartschalen legen und mit dem Reißverschluss verschließen. **Die PVC-Deckschicht muss bei normaler Raumtemperatur montiert werden**

7



Anschließend die beiliegenden Rosetten an die Stutzen anbringen. Danach Abdeckhaube aufsetzen – FERTIG!

WICHTIG: Bitte beachten Sie alle Planungs-, Montage- und Inbetriebnahme Anleitungen. Diese stehen für Sie jederzeit unter <http://akotec.eu/downloads/> zur Verfügung.